4030形
RC発振器

取扱説明書

菊水電子工業株式会社

菊水電子工業株式会社 取扱説明書 承認 76.3.1 設計 校正 作成 仕様 S-760220

－ 保 証 －

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より１年間に発生した故障については、無償で修理いたします。但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1．取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2．不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3．天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

－ お 願 い －

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認 ・ ・
校正 ・ ・
作成 年月日 79・6・26
仕様番号 S－760230A
NP－32635 B
751100・20SK14

概　説

本器はウィーンブリッジ形の広帯域 RC 発振器で 20Hz ～ 200kHz にわたる周波数を4レンジに分けて発振します。

振幅制御に FET による AGC 回路を採用していますので安定で低歪率の正弦波出力が供給できます。

また，シュミット回路を使用した方形波発生回路により立ち上がりのはやい方形波が得られます。

出力レベルは連続可変，及び－20dB，－40dBの減衰器を備えていますので，広範囲に変化させることができます。

目　次

1. 仕　様 …… 3

2. 使 用 法 …… 4
2.1 パネル面の説明 …… 4
2.2 操　作 …… 5
2.3 使用上の注意 …… 6
2.4 使 用 例 …… 7

3. 動作原理 …… 11

4. 保　守 …… 13
4.1 内部点検 …… 13
4.2 調　整 …… 14

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
作成 ・ ・ 校正 78.3.26 ㋐
NP-32635 B
75.10.100・20 SK 14
作成 ㋐ 年月日 78.3.26 仕様番号 S-760231 A

1. 仕　様

電　源	90V～132V　50/60Hz
	消費電力：約3VA　（AC100Vの時）
重　量	約2Kg
寸　法	200W×140H×120D㎜
	205W×170H×150D㎜（最大部）
使用温度範囲	5 ～ 35℃（湿度85％以下）
発振周波数	20Hz～200kHz 4レンジ
周波数レンジ	×1　20～200Hz
	×10　200～2000 Hz
	×100　2K～20 kHz
	×1K　20K～200 kHz
周波数誤差	±（3％＋2Hz）
出力インピーダンス	600Ω ±10％ 以内
出力減衰器	連続可変，−20dB（1/10），−40dB（1/100）ATT付
出力端子	5 WAY形，間隔19㎜（3/4インチ）
出力波形	正弦波および方形波
正弦波	（出力電圧最大にて）
出力電圧	4 V rms 以上（出力端開放25℃において）
周波数特性	±0.5 dB以内　（600Ω負荷，2 kHz基準）
歪率	100Hz～30 kHz　0.2％以下
（LOW DISTにて）	20Hz～100kHz　0.5％以下
	100 kHz～200 kHz　0.8％以下
方形波	（出力電圧最大にて）
出力電圧	8 Vp-p以上（出力端開放時）
立上がり時間	0.5μSec以下
オーバーシュート	2％以内
サグ	6％以内（50Hzにおいて）
付属品	取扱説明書　1

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認 ・ ・
校正 ・ ・
作成 年月日 ・ ・
仕様番号 S-760232
NP-32635 B
751010・20SK14

2.　使　用　法

2.1　パネル面の説明



第 1 図　パネル面

① POWER　電源スイッチ，右側"ON"にスライドすると電源が入ります。

② 電源表示灯　電源が入ると発光ダイオードが点灯します。

③ FREQ RANGE Hz　発振周波数のレンジを選択するロータリースイッチです。ダイアル目盛にこの倍率を乗じた値が発振周波数となります。

④ 周波数ダイアル　発振周波数を連続的に10倍変えることができるダイアルです。

⑤ WAVEFORM　出力波形を正弦波，方形波に切換えるスイッチです。
左側（～）にスライドすると正弦波
右側（⊓）にスライドすると方形波になります。

⑥ OUTPUT　出力電圧を連続的に変化させるツマミで時計方向回転で出力が増加します。

⑦ ATTENUATOR　出力減衰器で0dB，−20dB，−40dBは⑥のツマミの設定に対する減衰量となります。

⑧ GND 600Ω　　出力インピーダンス 600Ωの出力端子で黒色端子（GND）はケースに接続されています。

⑨ DISTORTION　　LOW側に切換えますと×1，×10レンジの周波数の歪率を小さくすることができます。ただしNORM に比べ，ダイアルを回したとき，レンジを切換えたときの復元時間は多少遅くなりますので復元時間が問題となる場合にはNORM側に切換えてご使用下さい。

2.2 操　　作

1. 「POWER」スイッチ①を"ON" にしますとパイロットランプ（発光ダイオード）が点灯し数秒で動作状態になります。

2. 発振周波数の設定

「FREQ RANGE」③及びダイアル④で設定します。

ダイアル目盛に「FREQ RANGE」の倍率を乗じた値が発振周波数となります。

「例1」　50kHz を選ぶとき

(1) 「FREQ RANGE」を「×1K」にします。

(2) ダイアルの"50"の目盛に指針を合わせます。

3. 出力波形の選択

「WAVEFORM」スイッチ⑤を「∿」又は「⊓」にします。

4. 出力電圧の設定

出力調整用ツマミ⑥にて設定します。時計方向回転で出力が増加します。出力減衰器⑦はこのツマミの設定に対して出力を減衰（−20dB，1/10倍 又は −40dB，1/100倍）させます。

承認 | 校正 | 菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP−32635 B | 7510100・20SK14
作成 | 年月日 | 仕様番号 S−760233

菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
承認 校正 作成
年月日 79.6.26
仕様番号 S-760234A
NP-32635 B
751010・20SK14

2.3 使用上の注意

(1) 本器の電源電圧は90V～132V以内でご使用ください。

(2) 出力端子に接続するリード線が長いとき，出力周波数特性などが仕様を満足しなくなる場合がありますのでリード線を短くするなどして配線容量を少なくしてください。

(3) 出力電圧は周囲温度により多少影響を受けます。温度変化のはげしい所で長時間にわたり一定の出力電圧を必要とする場合は電圧計にて監視してください。

(4) 出力端子には直接DC電圧が加わらないようにしてください。DC電圧が加わる場合はコンデンサーでDC成分をとり除いて使用してください。

(5) ほこりの多いところや湿度の高いところでの使用はできるだけ避けてください。

(6) 電源電圧を180V～264Vで使用する場合は下図を参照してトランスの結線を変更してください。この場合，後面の電源電圧表示を変更してください。



90V～132V　　180V～264V

電源電圧変更結線図

菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
承認 校正 作成 年月日 仕様番号 S－760235
NP－32635 B 75 10 100・20 SK 14

2.4 使 用 例

2.4.1 被測定器としてオーディオアンプを用い，特性を調べます。

(1) 正弦波による測定

「WAVEFORM」⑤を ～ 側に設定します。



第 2 図

(a) 入力－出力特性

発振周波数を 1 kHz に設定し発振器の出力電圧（アンプの入力電圧）を 0Vから徐々に増してアンプの出力電圧を観測します。

アンプの入力電圧が小さいときは入力電圧に比例して出力電圧も増加します。このときアンプの電圧利得は

$$G = 20 \log_{10} \frac{\text{出力電圧 (V)}}{\text{入力電圧 (V)}} \quad (\text{dB})$$

で求まります。



第 3 図　入力－出力特性グラフ

さらにアンプの入力電圧を上げますと出力電圧が歪みはじめ，入力－出力特性が比例しなくなります。この歪み初める寸前の出力を無歪最大出力といいます。

最大出力電力は

$$W = \frac{〔\text{無歪最大出力電圧(V)}〕^2}{\text{負荷抵抗}(\Omega)}$$

で表わします。

(b) 周波数特性

アンプの入力－出力が比例する任意のレベルに設定します。（一般には無歪最大出力の約 $\frac{1}{2}$ ）

発振器の周波数を変化させ各々の周波数での出力を片対数目盛用紙にプロットしてゆけば周波数特性グラフができあがります。



第4図　周波数特性グラフ

(2) 方形波による測定

アンプの入力信号に方形波を入れてその出力波形をオシロスコープで観測することにより，アンプの大まかな特性を知ることができます。「WAVEFORM」⑤を"⊓⊔"にセットし，2.4.1.の配線のままアンプの入力感度を越えないよう入力レベルを設定し，入力波形の品位もオシロスコープで確認しつつ観測します。

承認 校正 菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
NP－32635 B 751010・20SK14
作成 年月日
仕様番号 S－7150236

出力波形	アンプの周波数特性	
	広範囲でf特は平坦	
	低域でf特が下がる	
	高域でf特が下がる	
	低域でf特が上がる	
	高域でf特が上がる	
	高域でピークがある	

第 5 図　　方形波による周波数特性観測

承認 | 校正 | 菊水電子工業株式会社　取扱説明書書式
NP-32635 B　7510100・20SK14
作成 | 年月日 | 仕様番号 S-/U0237

菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
承認 校正 作成 年月日 仕様番号 S-760233
NP-32635 B 7510100・20SK14

2.4.2 容量計としての利用法

本機にダイオードと直流電流計を組み合わせるとそのまま直流容量計に早変りします。

その接続発振器の出力波形は，正弦波でも方形波でも良いのですが，正弦波のときはメータの指示と容量が正比例しませんが方形波を用いますと第7図のように容量に比例します。



出力調整	原則として最大にしておく
波形切換	正弦波又は方形波
レンジ切換 周波数ダイアル	測定する容量によって選ぶ

第 6 図　容量計としての使用法

実際の使用法は容量のはっきりわかっているコンデンサを数個用意して，メーターが適当な値を指示するように周波数を調整（これが校正になる）すればよいのです。

第1表はそのときの周波数の例で，セットにより周囲温度によりこの周波数はかなり変化することがあります。



第 7 図　方形波で測定した一例

フルスケール	正弦波	方形波
1000 pF	154 kHz	20.5 kHz
0.01 μF	2.01 kHz	2.53 kHz
0.1 μF	215 k	274 Hz
1.0 μF	21 Hz	27 Hz

第 1 表

菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
承認 校正 作成 年月日 仕様番号 S-760239
NP-32635 B 751010・20SK14

3. 動作原理



第 8 図　ブロックダイアグラム

低周波の発振回路としては，RとCを周波数の選択素子とした回路が最も多く用いられ，その中でもウィーンブリッジを用いた回路が最も多く利用されています。ウィーンブリッジ発振回路は他の方式に比べて周波数を可変するのが容易であり歪の少ない安定な発振ができる等，多くの特長をもっています。

本器もこのウィーンブリッジ発振回路を採用しております。

ウィーンブリッジ発振回路は図のような回路構成になっております。



第 9 図　ウィーンブリッジ

第9図で Ebc を求めると

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (1)$$

のときの Ead と Ebc が同じ位相になり

$$Ebc = \left(\frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) Ead \quad (2)$$

$$\frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \geqq \frac{1}{A} \quad (3)$$

でこの回路は発振し

$$\frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{1}{A} \quad (4)$$

で安定した状態になります。

発振の条件は式(1), (3)で決められて振幅には関係しません。
実際の回路ではある振幅になるまで式(3)の条件に合うようにして必要な振幅になったときは式(4)の条件に合うようにしています。
このような動作をするには第9図の R_3 又は R_4 が振幅に応じて自動的に変わらねばなりません。本器は R_4 として FET を用いています。

承認 . . 校正 . .
菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
NP-32635 B 7510100・20SK14
作成 年月日 . .
仕様番号 S-760240

菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
承認 ・ ・
校正 ・ ・
作成 年月日 ・ ・
仕様番号 S－760241
NP－32635 B
7510100・20SK14

4. 保　　守

4.1 内 部 点 検

本体上面，左右側面のビス6ケをはずしますとコの字形のケースがとれ，内部の点検ができます。



第 10 図　　調 整 個 所 配 置 図

VR1	GAIN ADJ 調整用
VR2	歪率 調整用
VR3	方形波対称性の調整用
CV1 > CV2	周波数ダイアル"200"の周波数，出力調整用

承認 | 校正 | 菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
NP-32635 B
751010D・20SK14
作成 年月日
仕様番号 S-760242

4.2 調　整

1. 方形波対称性の調整

パネル面 FREQ RANGE は「×100」,波形は方形波にします。オシロスコープで出力を観測し, VR3 の可変抵抗器で波形が下図のように A＝B となるように調整します。



2. 周波数調整

(a) ダイアル指針の位置設定

FREQ RANGE を「×100」にして周波数が2 kHzのときダイアル指針が"20"を指すように設定し固定します。

(b) ダイヤル"200"の調整

ダイアル指針を"200"に合わせ (a) の"20"のときの出力レベルと等しく, かつ周波数が20 kHz になるように CV1, CV2 を調整します。